

# Kangyale®


康雅乐高端厨房收纳五金 2022




智能电动升降机

# 升降机安装说明书

升降机安装说明书




配件清单		
序号	名称	数量
1	主架	1
2	篮体	1
3	底座	2
4	电池	3
5	螺丝	4
6	螺丝	8
7	螺丝	8
8	螺丝	4
产品尺寸信息		
尺寸	产品规格	
600	564 x 265 x 590mm	
700	664 x 265 x 590mm	
800	764 x 265 x 590mm	
900	864 x 265 x 590mm	



注意：

1. 安装前请仔细阅读安装说明书
2. 适用于16-18mm柜板，高度 $\geq 600$ mm，深度 $\geq 280$ mm的柜体。
3. 本产品自带调节柜宽功能，标准柜体增加50mm范围可安装。




## 一、安装步骤

### 安装步骤1

#### 1. 标准柜体

将产品放在柜内，定好两边距离60-70mm，将产品拉下锁螺丝⑥即可。在篮体上安装七号电池，盖上电池盖


### 安装步骤1



### 安装步骤2

2. 若柜体非标准柜，先测量柜子宽度，再将产品调节片，调节至合适尺寸

### 安装步骤2



## 二、操作步骤

- 1.本产品适用于触摸和声控操作。
- 2.通电后按下主架右侧开关，听到提示音，表示电源已接通。
- 3.触摸方式为篮体下挡条金属片，触摸一次下降，触摸一次停止，触摸一次上升。
- 4.声控操作方式为，口号（小乐，小乐）唤醒语音，橱柜下降/开始下降，则篮体下降。橱柜上升，开始上升，则篮体上升。开启静音，静音模式。关闭照明，照明关闭。
- 5.语音控制为辅助功能，受空间噪音影响较大，以触摸为主功能。
- 6.无任何操作，忘记关闭时，5分钟自动关闭。
- 7.本产品带有手机控制功能，手机下载涂鸦智能app，打开蓝牙和位置信息。打开app，添加产品，即可使用。如若配对不上，可使用语音命令，“启动配网”，即可连接上，如有疑问，请联系售后人员。

## 三、注意事项

- 1.绝对不允许擅自拆卸，修理，改造。避免造成产品损坏，或者人身伤害
- 2.承重不能超过15KG以上的物品
- 3.不要往上溅水，有产生短路，故障的危险  
不可放置沾水物品，厨具需擦拭干净再放入
- 4.上层摆放物品切勿超过230mm高的物品
- 5.在上升下降过程中不要取放物品，避免造成人身伤害

## 四、规格表

型号	ML060760/70/80/90
电源	220V
功率	100W
运行时间	12秒左右
升降距离	590mm

## 售后服务

维修保障:除人为损坏（如电源接入不当。自行拆卸改造，未使用原厂一配件，不按照按照说明书安装）或不可抗力因素（如，天灾、公害、异常电压、造成的故障损坏），及其他非本公司责任事由而造成的故障或损坏因素外的所有不良情况。  
自购买日起一年内免费修理。

维修地址：

维修电话:

维修传真:

产品安装运行良好：

安装签字：

年 月 日